



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den AngelCab Getränkehalter verwenden.
- Verwenden Sie den Getränkehalter nicht mit heißen Gefäßen bzw. Getränken, auch wenn diese mit einem Deckel versehen sind – heiße Flüssigkeiten können austreten und zu Verbrennungen führen.
- Entfernen Sie den Getränkehalter, bevor Sie die Wanne oder den Sitz abnehmen bzw. den Kinderwagen zusammenklappen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Der Getränkehalter ist nur für AngelCab Produkte geeignet.
- Platzieren Sie keine heißen Gefäße/Getränke im Getränkehalter um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine weiteren Gegenstände am Getränkehalter.
- Maximales Zuladungsgewicht 0,7kg.
- Heben Sie den Kinderwagen oder das Gestell nicht am Getränkehalter an.
- Entfernen Sie den Getränkehalter immer, bevor Sie die Wanne oder den Sitz Ihres AngelCab Kinderwagens abnehmen.