



1



2




3



4




5



6



7



- Nichtbeachtung und Nichteinhaltung unserer Warnhinweise sowie der Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen Ihres Kindes führen.
- Kordeln, Schnallen und Riemen können eine Erstickungsgefahr darstellen. Achten Sie darauf, dass diese fest angebracht und außerhalb der Reichweite eines Kindes sind.
- Schützen Sie Ihr Kind vor schweren Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen. Legen Sie bitte immer die Sicherheitsgurte an, wenn Sie den Fußsack benutzen.
- Halten Sie den Fußsack fern von offenem Feuer und anderen Heizquellen.
- Der Fußsack ist nicht für längere Zeit zum Schlafen geeignet. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.